CINTO DE SEGURANÇA USO OBRIGATÓRIO
Venâncio Aires 26km
Sta. Cruz do Sul 57km
Santa Maria 192km
Pórtico Nº 01
RUA LATERAL
Lajeado (centro)
Sta. Clara do Sul
PERIGO
PARE
Centro
Sta. Clara
Venâncio Aires
Sta. Clara do Sul
Centro
SAÍDA A 100 m
Santa Clara do Sul
SAÍDA A 100 m
RUA LATERAL
SAÍDA A 200 m
BR-386
Centro
RETORNO
Sta. Clara do Sul
Centro
Sta. Clara do Sul
RUA LATERAL
REDUZA VELOCIDADE
40
ERS-130
Santa Clara do Sul
POSTO DE SERVIÇOS
ERS-130
A 300 m
A 300 m
Rua N. Junges
Centro
SAÍDA A 300 m
Santa Clara do Sul
SAÍDA A 300 m
A 500 m
RUA LATERAL
Rua Nicolau A. Junges
Centro
BR-386